



## G4 VIBES

### LOOP of LOVE!


Dzięki swojej mocy, nowe wibratory G4 zapewnią Ci niezapomniane chwile szczytowania – z niezwykle łatwością!

Innowacyjny kształt uchwytu – pętla „LOOP“, w połączeniu z podświetleniem „Magic Touch“ przyciągają każde spojrzenie: wibratory G4 idealnie pasują do dłoni i są intuicyjne w obsłudze.

**Te zabawki erotyczne są podniecająco nowe, stylowe, efektywne i przyjemnie ciche!**

**FUN**  
FACTORY

## Definicja & Zastosowanie



Wibrator G4 wprowadza nowe standardy funkcjonalności. Po włączeniu zabawki rozbrzmiewa delikatny dźwięk mocnego silniczka: cicho, lecz mimo to podniecająco intensywnie, wzrasta Twoja ochota na więcej!

Korpus wibrujący, wykonany w 100 % z silikonu medycznego, jest przyjemnie elastyczny i wyjątkowo aksamitny w dotyku. Łatwy w obsłudze panel sterowania umożliwia podczas zabawy testowanie kolejnych stopni wibracji – od delikatnych do mocnych.

Każdy model z serii G4 umożliwia indywidualną formę stymulacji: waginalnie, klitoralnie jak i również analnie.

## Obsługa



### Magic Touch

Funkcja „**Magic Touch**“ sygnalizuje poprzez oświetlenie panelu sterowania: „Jestem gotowy, pozwól mi Cię sobą oczarować!“

### G4 Power menu

Przycisk **+** : rozpoczyna klasyczne wibracje!


- Zwiększenie mocy? Wystarczy dłużej przytrzymać wciśnięty przycisk **+** !
- Wybieranie programów? Poprzez wciśnięcie przycisku BOOSTER (**\***).

Przycisk **\*** : włącza wibrator w trybie programów (Przyciski dotykowe zaczynają świecić się pulsującym światłem).

- Więcej urozmaicenia? Poprzez kilkakrotne wciśnięcie przycisku BOOSTER (**\***) i wybór jednego, spośród czterech ulubionych programów!

Przycisk **-** : wyłącza programy i redukuje wibracje do poziomu „0“.

Prościej się nie da – szczególnie w najbardziej podniecających chwilach!



## Ładowanie



Można go ładować w prosty sposób, przy pomocy wtyczki magnetycznej »FUN Magnetic Plug«. Proces ładowania może potrwać jednorazowo do sześciu godzin.

love yourself!



**CALLA**  
kiść 1110065

Dzięki „kielichowi kwiatowemu“ wibrator »CALLA« nadaje się do użytku analnego lub do stymulacji klitoralnej.

Rozmiar: 19.2 cm, waga: 227 g.



**ELEGANCE**  
jeżyna 1140064

Czysty, szlachetny design dla intensywnej rozkoszy.

Rozmiar: 21.5 cm, waga: 256 g.



**Patchy Paul**  
różowy 1100036

Perfekcyjnie wygięty, okrągły nosek wykryje każdy punkt G.

Rozmiar: 21.7 cm, waga: 241 g.



**BIG BOSS**  
czarny 1120008

Naturalistyczny kształt w rozmiarze XL.

Rozmiar: 22.9 cm, waga: 258 g.



**TIGER**  
granatowy 1130051

Energiczna struktura służąca do podniecających stymulacji.

Rozmiar: 22.1 cm, waga: 253 g.



**Paul & Paulina**  
candy rose 1200031

Mała „Paulina“ dodatkowo stymuluje łechtaczkę oraz okolice odbytu.

Rozmiar: 21.8 cm, waga: 264 g.

**CALLA**  
baby rose 1110038

**ELEGANCE**  
candy green 1140072

**Patchy Paul**  
świeża zieleń 1100051

**BIG BOSS**  
witaminowy 1120023

**TIGER**  
india red 1130035

**Paul & Paulina**  
fioletowy 1200006

## Charakterystyka

- W 100 % wodoszczelny
- Ładowanie magnetyczną ładowarką systemu CLICK 'N' CHARGE
- Podświetlany panel sterowania LOOP z funkcją „Magic Touch“
- Możliwość stopniowej regulacji intensywności wibracji
- Cztery programy wibracyjne wybierane przy pomocy przycisku BOOSTER
- Mocny, cichy i trwały silnik
- Korpus wykonany w 100 % z silikonu medycznego

## Wskazówki dotyczące pielęgnacji

Zabawkę erotyczną należy przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym zastosowaniu umyć ciepłą wodą z łagodnym mydłem.

»CLEANER«, higieniczny spray firmy FUN FACTORY, wyjątkowo dobrze nadaje się do czyszczenia zabawek erotycznych oraz do łagodnej pielęgnacji okolic intymnych.

Kilka kropli lubrykantu ułatwi przyjemne wprowadzanie stymulatora. Firma FUN FACTORY poleca lubrykant na bazie wody, jak np. »TOYFLUID«.

## Ważna wskazówka

Prosimy również zwrócić uwagę na informacje zawarte w instrukcji obsługi.

## Pomocna informacja

W razie problemów przy korzystaniu z zabawki, można ją zresetować poprzez podłączenie jej na chwilę do ładowarki.